

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GUANTE DE MENAJE NITRILO INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

I – PRODUCTO

Ref. SANICEN	N/A
Producto	GUANTE REUTILIZABLE
Composición	NITRILO
Color	AZUL
Unidades por envase	2 Uds.
EPI	GUANTES DE PROTECCION - CAT III (TIPO B)
Disp. Médico	N/A
Características Básicas	REUTILIZABLES
	ACABADO SATINADO
	NO AMBIDIESTROS
	RESISTENTES
	RELIEVE ANTIDESLIZANTE



Descripción del producto:

Guante de Nitrilo que se adapta a la mano del usuario sin oprimirla, ideal para usos industriales/laborales en los que se requiere de un guante que ofrezca mayor protección y resistencia. Presenta una superficie externa texturizada en los dedos y la palma para aportar un mayor agarre mientras que la superficie interna es clorinada y lisa (aporta confortabilidad).

Uso y aplicaciones según categoría:

- General:** Minimizar la exposición de las manos del usuario frente a suciedad, polvo, cuerpos extraños, humedad y agua durante la ejecución de tareas domésticas y/o industriales.
- EPI CAT III:** Proteger la mano del usuario frente a los riesgos y/o peligros detallados en el etiquetado siempre y cuando el producto se use acorde a las instrucciones de uso.

Recomendaciones de uso y almacenamiento:

- Guantes reutilizables.
- Verificar la integridad del producto antes usar.
- Usar el guante con las manos secas y limpias.
- Tras de su uso, lavar e hidratar las manos.
- Mantener el producto en el embalaje original, en lugares secos y no exponer a la luz directa.
- Debido a su baja capacidad de absorción, el guante debe llevarse durante un periodo limitado de tiempo, dejando descansar las manos.

Composición y alergias:

Guante de nitrilo **recomendado para personas alérgicas al látex.**

Características físicas:

Talla	Peso (g)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Grosor (mm)		
				Dedo	Palma	Puño
S	36 ±5	325 ±5	102 ±10	-	0,2 ±0,05	-
M	40 ±5	325 ±5	107 ±10	-	0,2 ±0,05	-
L	42 ±5	325 ±5	115 ±10	-	0,2 ±0,05	-
XL	48 ±5	325 ±5	130 ±10	-	0,2 ±0,05	-

Tallaje:

Talla comercial del guante	XS	S	M	L	XL
Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Longitud de la mano (mm)	149	160	171	182	192	204
Perímetro de la mano (mm)	127	152	178	203	229	254

Información logística y presentación:

- 1 par (2 guantes) por bolsa de polipropileno (5).
- Etiquetado en varios idiomas: ES, EN, FR y PT.
- Indicación clara de la talla en la bolsa y la caja secundaria.
- La bolsa incluye un medidor de manos para facilitar la elección de la talla.



Ref	EAN	DUN	Uds/Bolsa	Bolsa/caja	Caja/palet
001385 (S)	8431026013859	28431026013853	2	144	48
001386 (M)	8431026013866	28431026013860	2	144	48
001387 (L)	8431026013873	28431026013877	2	144	48
001388 (XL)	8431026013880	28431026013884	2	144	48

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GUANTE DE MENAJE NITRIL INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

II – DATOS TÉCNICOS

Conformidad del producto:

Producto EPI	Descripción
Reglamento (UE) 2016/425	Relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE.
EN ISO 21420:2020	Requisitos generales para los guantes de protección y métodos de ensayo.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminología y requisitos de prestación para riesgos químicos.
EN ISO 374-2:2019	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Resistencia a la permeabilidad de productos químicos.
EN 374-4:2013	Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.
EN 374-5:2016	Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
EN 388:2016+A1:2018	Protección contra los riesgos mecánicos
Alimentos	Descripción
Reglamento (UE) 10/2011	Sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento (UE) 1935/2004	Sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

En caso de necesitar profundizar en la información técnica aquí reflejada o necesita tener acceso a la declaración de conformidad correspondiente, póngase en contacto con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección qa@sanicen.com

Permeación y degradación del producto:

Acorde a EN ISO 374-1:2016/A1: 2018 (TIPO B)						
	QUÍMICO		COD	NIVEL (Permeación)	Degradación (%)	
	N-Heptano		J	6	55,82	
	Hidróxido Sódico 40%		K	6	-1,14	
	Ácido Sulfúrico 96%		L	2	100	
	Lejía de uso doméstico 4%			6	30,74	
Nivel	1	2	3	4	5	6
Tiempo	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Acorde a EN 388:2016+A1:2018-NIVELES DE PROTECCIÓN		
	Abrasión	Nivel 2
	Corte por cuchilla	Nivel 0
	Rasgado	Nivel 0
	Perforación	Nivel 1
	Protección contra impactos	Nivel X

Parámetros físicos adicionales:

PROPIEDAD	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento
Tensión de ruptura (ASTM)	20 MPa (mín.)	-
Flexibilidad a la ruptura (ASTM)	400% (mín.)	-

Etiquetado:

Pictogramas* del envase:			
			
			
			
			

*Los pictogramas aquí representados tienen carácter informativo. El etiquetado del producto puede incluir información técnica específica requerida por la normalización del pictograma.

Contacto con alimentos: Apto para contacto con todo tipo de alimentos en base al Reglamento (UE) n°10/2011 del 14 de Enero de 2011 y sus posteriores modificaciones.

Contenido del etiquetado:

Denominación del producto
Nombre y dirección del fabricante
Talla y medidor de talla
Número de lote
Número de unidades de guantes que contiene el dispensador
Instrucciones de uso y condiciones de almacenaje
Código de barras (EAN 13)

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUCT: BLUE INDUSTRIAL NITRILE HOUSEHOLD GLOVE

BRAND: SANYC

I – PRODUCT

Ref. SANICEN	N/A
Product	REUSABLE GLOVE
Composition	NITRILE
Colour	BLUE
Units/inner box	2 Units.
PPE	PPE GLOVE - CAT III (TYPE B)
Medical Device	N/A
Basic Features	REUSABLE
	UNLINED FINISH
	NON-AMBIDEXTROUS
	ANATOMICAL EMBOSSSED TEXTURE



Product description:

Nitrile glove that adapts to the hand of the user without oppressing it, ideal for industrial/work applications in which a glove that offers greater protection and resistance is required. It has an external textured surface on the fingers and palm to provide greater grip while the inner surface is chlorinated and smooth (provides comfort).

Use and application by category:

- **General:** Minimize the exposure of the user's hands to dirt, dust, foreign bodies, moisture, and water during the execution of household and/or industrial tasks.
- **PPE CAT III:** Protect the user's hands against risks and/or hazards detailed in the labelling, provided that the product is used in accordance with the use instructions.

Use and storage recommendations:

- Reusable gloves.
- Verify the integrity of the product before use.
- Use the glove with dry and clean hands.
- After use, wash and hydrate your hands.
- Keep the product in the original packaging, in dry places and avoid exposure to direct light.
- Due to its low absorption capacity, the glove should be worn for a limited period, allowing the hands to rest.

Composition and allergies:

Nitrile gloves **recommended** for users allergic to Latex.

Physical measures:

Size	Weight (g)	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)		
				Finger	Palm	Cuff
S	36 ±5	325 ±5	102 ±10	-	0,2 ±0,05	-
M	40 ±5	325 ±5	107 ±10	-	0,2 ±0,05	-
L	42 ±5	325 ±5	115 ±10	-	0,2 ±0,05	-
XL	48 ±5	325 ±5	130 ±10	-	0,2 ±0,05	-

Size:

Commercial size	XS	S	M	L	XL
Hand size according to EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Hand size according to EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Hand length (mm)	149	160	171	182	192	204
Hand perimeter (mm)	127	152	178	203	229	254

Logistic information:

- 1 pair (2 gloves) per polypropylene bag (5).
- Labelling in multiple languages: ES, EN, FR and PT.
- Clear indication of size on the bag and the secondary box.
- The bag includes a hand gauge to facilitate size selection.



Ref	EAN	DUN	Gloves	Pairs/Box	Box/Pallet
001385 (S)	8431026013859	28431026013853	2	144	40
001386 (M)	8431026013866	28431026013860	2	144	40
001387 (L)	8431026013873	28431026013877	2	144	40
001388 (XL)	8431026013880	28431026013884	2	144	40

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUCT: BLUE INDUSTRIAL NITRILE HOUSEHOLD GLOVE

BRAND: SANYC

II – TECHNICAL DATA

Legislation and standards:

PPE	Info
Reg. (UE) 2016/425	Personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.
EN ISO 21420:2020	Protective gloves - General requirements and test methods.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms.
EN ISO 374-2:2019	Determination of resistance to penetration.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Determination of material resistance to permeation by chemicals.
EN 374-4:2013	Determination of resistance to degradation by chemicals.
EN 374-5:2016	Terminology and performance requirements for micro-organisms risks.
ISO 16604	Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens.
EN 388:2016+A1:2018	Protection against mechanical risks.
Food Contact	Info
Reg. (UE) 10/2011	Plastic materials and articles intended to come into contact with food.
Reg. (UE) 1935/2004	Materials and articles intended to come into contact with food.

If you need to delve deeper into the technical information provided here or require access to the corresponding declaration of conformity, please contact our Quality Department at qa@sanicen.com

Permeations and degradation:

According to EN ISO 374-1:2016/A1: 2018 (TYPE B)					
	PRODUCT	COD	LEVEL (Permeation)	Degradation (%)	
	n-Heptane	J	6	55,82	
	Sodium hydroxide 40%	K	6	-1,14	
	Sulfuric acid 96%	L	2	100	
	Bleach 4%		6	30,74	
Level	1	2	3	4	5
Time	>10	>30	>60	>120	>240

According to EN 388:206+A1:2018-LEVELS OF PROTECTION		
	Abrasion	Level 2
	Blade Cut	Level 0
	Tear	Level 0
	Puncture	Level 1
	Impact protection	Level X

Additional information:

FEATURE	Before aging	After aging
Tensile strength (ASTM)	20 MPa (mín.)	-
Ultimate elongation (ASTM)	400% (mín.)	-

Labelling:

Pictograms* on labelling			
			
			
			
			

*The pictograms depicted here are for informational purposes. The product labeling may include specific technical information required by the standardization of the pictogram.

Food contact: Suitable for contact with all types of food based on Regulation (EU) No 10/2011 of January 14, 2011, and its subsequent amendments.

General labelling:

Product Name
Manufacturer name and address
Size and sizing chart
Lot number
Number of gloves inside the bag
Use and storage instructions
EAN 13

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : GANT DE MÉNAGE INDUSTRIEL EN NITRILE BLEU

MARQUE : SANYC

I - PRODUIT

Réf. SANICEN	N/A
Produit	GANT REUTILISABLE
Composition	NITRILE
Couleur	BLEU
Unités par paquet	2 unités
EPI	GANTS DE PROTECTION - CAT III (TYPE B)
Disp. Médical	N/A
Caractéristiques de base	REUTILISABLE
	NON AMBIDEXTRE
	RÉSISTANTS
	FINITION SATINÉE
	RELIEF ANTIDÉRAPANT



Description du produit :

Gant en nitrile qui s'adapte à la main de l'utilisateur sans la comprimer, idéal pour les usages industriels ou professionnels nécessitant un gant offrant une protection et une résistance accrues. La surface externe est texturée sur les doigts et la paume pour une meilleure prise, tandis que la surface interne est floquée et lisse, apportant confort et aisance.

Utilisation et applications selon la catégorie :

- Généralités :** Minimiser l'exposition des mains de l'utilisateur à la saleté, à la poussière, aux corps étrangers, à l'humidité et à l'eau lors de l'exécution de tâches domestiques et/ou industrielles.
- EPI CAT III :** Protéger la main de l'utilisateur contre les risques et/ou les dangers décrits sur l'étiquette tant que le produit est utilisé conformément au mode d'emploi.

Recommandations pour l'utilisation et le stockage :

- Gants réutilisables
- Vérifier l'intégrité du produit avant de l'utiliser.
- Utiliser le gant avec des mains sèches et propres.
- Retirer le gant en pliant la manchette pour retourner le produit (ne pas toucher l'extérieur).
- Après utilisation, laver et hydrater les mains.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et ne pas l'exposer à la lumière directe.
- En raison de sa faible capacité d'absorption, le gant doit être porté pendant une période limitée, laissant les mains au repos.

Composition et allergies :

Gant en nitrile **recommandé pour les personnes allergiques au latex.**

Caractéristiques physiques :

Taille	Poids (g)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Manchette
S	36 ±5	325 ±5	102 ±10	-	0,2 ±0,05	-
M	40 ±5	325 ±5	107 ±10	-	0,2 ±0,05	-
L	42 ±5	325 ±5	115 ±10	-	0,2 ±0,05	-
XL	48 ±5	325 ±5	130 ±10	-	0,2 ±0,05	-

Taille :

Taille commerciale du gant	XS	S	M	L	XL
Taille de la main selon EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Taille de la main selon EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Longueur de la main (mm)	149	160	171	182	192	204
Circonférence de la main (mm)	127	152	178	203	229	254

Informations logistiques et présentation :

- 1 paire (2 gants) par sachet en polypropylène (5).
- Étiquetage multilingue : ES, EN, FR y PT.
- Indication claire de la taille sur le sachet et sur la boîte secondaire.
- Le sachet comprend un gabarit de main pour faciliter le choix de la taille.



Réf.	EAN	DUN	Unités/ paquet	Paquet/ carton	Carton/ palette
001385 (S)	8431026013859	28431026013853	2	144	48
001386 (M)	8431026013866	28431026013860	2	144	48
001387 (L)	8431026013873	28431026013877	2	144	48
001388 (XL)	8431026013880	28431026013884	2	144	48

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : GANT DE MÉNAGE INDUSTRIEL EN NITRILE BLEU

MARQUE : SANYC

II – DONNÉES TECHNIQUES

Conformité du produit :

Produit EPI	Description
Règlement (UE) 2016/425	Relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE (EPI Cat. III).
EN ISO 21420:2020	Exigences générales pour les gants de protection et méthodes d'essai.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
EN ISO 374-2:2019	Détermination de la résistance à la pénétration.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Résistance à la perméation par des produits chimiques.
EN 374-4:2013	Détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques.
EN 374-5:2016	Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes.
EN 388:2016+A1:2018	Protection contre les risques mécaniques
Aliments	Description
Règlement (UE) 10/2011	Concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Règlement (UE) 1935/2004	Concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Si vous souhaitez obtenir des informations techniques complémentaires ou accéder à la déclaration de conformité correspondante, veuillez contacter notre service qualité à l'adresse suivante : qa@sanicen.com

Résistance à la pénétration et dégradation du produit :

Conformément à la norme EN ISO 374-1:2016/A1 : 2018 (TYPE B)						
	PRODUIT CHIMIQUE		CODE	NIVEAU (pénétration)	Dégradati on (%)	
	N-HeptanE		J	6	55,82	
	Hydroxyde de sodium 40 %		K	6	-1,14	
	Acide sulfurique 96 %		L	2	100	
	Eau de Javel domestique 4 %			6	30,74	
Niveau	1	2	3	4	5	6
Temps	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Conforme à la norme EN 388:2016+A1:2018 – Niveaux de protection		
Abrasion	Niveau 2	
Coupage par lame	Niveau 0	
Déchirure	Niveau 0	
Perforation	Niveau 1	
Protection contre les impacts	Niveau X	

Paramètres physiques supplémentaires :

PROPRIÉTÉ	Avant le vieillissement	Après le vieillissement
Contrainte de rupture (ASTM)	20 MPa (min.)	-
Flexibilité à la rupture (ASTM)	400 % (min.)	-

Étiquetage:

Pictogrammes* sur l'emballage :			
			
			
			
			

*Les pictogrammes présentés ici le sont à titre informatif. L'étiquetage du produit peut inclure des informations techniques spécifiques requises par la normalisation des pictogrammes.

Contact avec les aliments: Adapté au contact de tout type d'aliments pour de courtes périodes, conformément au Règlement (UE) n°10/2011 du 14 janvier 2011 et à ses modifications ultérieures.

Contenu de l'étiquetage :

Nom du produit
Nom et adresse du fabricant
Taille et mesureur de taille
Numéro de lot
Nombre d'unités de gants contenues dans le distributeur
Date de fabrication et d'expiration
Mode d'emploi et conditions de stockage
Code-barres (EAN 13)

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: LUVA DE NITRIL INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

I – PRODUTO

Ref. SANICEN	N/A
Produto	LUVAS REUTILIZÁVEL
Composição	NITRIL (SEM LÁTEX)
Cor	AZUL
Unidades por embalagem	2 Uds.
EPI	LUVAS DE PROTEÇÃO - CAT III (TIPO B)
Disp. Médico	LUVAS DE EXAME - CLASSE I
Características Básicas	REUTILIZÁVEL
	NÃO AMBIDESTRAS
	ACABAMENTO ACETINADO
	RESISTENTES
	RELEVO ANTIDERRAPANTE



Descrição do produto:

Luva de nitrilo que se adapta à mão do usuário sem apertá-la, ideal para usos industriais/laborais em que é necessária uma luva que ofereça maior proteção e resistência. Apresenta uma superfície externa texturizada nos dedos e na palma para proporcionar maior aderência, enquanto a superfície interna é clorada e lisa (proporciona conforto).

Características físicas:

Tamanho	Peso (g)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)		
				Dedo	Palma	Punho
S	36 ±5	325 ±5	102 ±10	-	0,2 ±0,05	-
M	40 ±5	325 ±5	107 ±10	-	0,2 ±0,05	-
L	42 ±5	325 ±5	115 ±10	-	0,2 ±0,05	-
XL	48 ±5	325 ±5	130 ±10	-	0,2 ±0,05	-

Uso e aplicações por categoria:

- Geral:** Minimizar a exposição das mãos do usuário à sujeira, poeira, corpos estranhos, umidade e água durante a execução de tarefas domésticas e/ou industriais.
- EPI CAT III:** Proteger a mão do usuário contra os riscos e/ou perigos detalhados na rotulagem, desde que o produto seja utilizado de acordo com as instruções de uso.

Tamanhos:

Tamanho padrão das luvas	XS	S	M	L	XL
Tamanho da mão segundo a EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Tamanho da mão segundo a EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Comprimento da mão (mm)	149	160	171	182	192	204
Contorno da mão (mm)	127	152	178	203	229	254

Recomendações de utilização e armazenamento:

- Luvas reutilizáveis.
- Verificar a integridade do produto antes de usar.
- Utilizar a luva com as mãos secas e limpas.
- Após o uso, lavar e hidratar as mãos.
- Manter o produto na embalagem original, em locais secos e não expor à luz direta.
- Devido à sua baixa capacidade de absorção, a luva deve ser utilizada por um período limitado de tempo, permitindo o descanso das mãos.

Informação logística e apresentação:

- 1 par (2 luvas) por saco de polipropileno (5).
- Rotulagem em vários idiomas: ES, EN, FR e PT.
- Indicação clara do tamanho no saco e na embalagem secundária.
- O saco inclui um medidor de mãos para facilitar a escolha do tamanho.



Composição e alergias:

Luvas de nitrilo recomendadas para pessoas alérgicas ao látex.

Ref.	EAN	DUN	Uds./pac.	Pac./caixa	Caixa/paleta
001385 (S)	8431026013859	28431026013853	2	144	48
001386 (M)	8431026013866	28431026013860	2	144	48
001387 (L)	8431026013873	28431026013877	2	144	48
001388 (XL)	8431026013880	28431026013884	2	144	48



FICHA TÉCNICA

PRODUTO: LUVA DE NITRIL INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

II – DADOS TÉCNICOS

Conformidade do produto:

Produto EPI	Descrição
Regulamento (UE) 2016/425	Relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.
EN ISO 21420:2020	Requisitos gerais para as luvas de proteção e métodos de teste.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminologia e requisitos de desempenho para riscos químicos.
EN ISO 374-2:2019	Determinação da resistência à penetração.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Resistência à permeabilidade de produtos químicos.
EN 374-4:2019	Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.
EN 374-5:2016	Terminologia e requisitos de desempenho para riscos a envolver micro-organismos.
ISO 16604	Teste de penetração viral.
Alimentos	Descrição
Regulamento (UE) 10/2011	Relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.
Regulamento (UE) 1935/2004	Relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

Se quiser saber mais sobre a informação técnica aqui presente ou precisar de aceder à declaração de conformidade correspondente, entre em contacto com o nosso Departamento de Qualidade através do endereço qa@sanicen.com.

Penetração e degradação do produto:


De acordo com a EN ISO 374-1:2016/A1: 2018 (TIPO B)						
	PRODUTO QUÍMICO		COD	NÍVEL (Penetração)	Degradação (%)	
	N-Heptano		J	6	55,82	
	Hidróxido Sódico 40%		K	6	-1,14	
	Rasgo		L	2	100	
	Lejía de uso doméstico 4%		-	6	30,74	
Nível	1	2	3	4	5	6
Tempo	>10	>30	>60	>120	>240	>480

De acordo com EN 388:2016+A1:2018 – NÍVEIS DE PROTEÇÃO		
	Abrasão	Nível 2
	Corte por lâmina	Nível 0
	Rasgado	Nível 0
	Perfuração	Nível 1
	Proteção contra impactos	Nível X

Parâmetros físicos adicionais:

PROPRIEDADE	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
Tensão de rutura (ASTM)	20 MPa (mín.)	-
Alongamento na rutura (ASTM)	400% (mín.)	-

Rótulo:

Pictogramas* del envase:			
			
			
			
			

*Os pictogramas aqui representados têm carácter informativo. O rótulo do produto pode incluir informação técnica específica requerida pela normalização do pictograma.

Contacto com alimentos: Aptas para o contacto com todo o tipo de alimentos de acordo com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 de 14 de janeiro de 2011 e posteriores alterações.

Conteúdo do rótulo:

Denominação do produto
Nome e endereço do fabricante
Tamanho e medidor de tamanho
Número de lote
Número de unidades de luvas incluídas no dispensador
Instruções de utilização e condições de armazenamento
Código de barras (EAN 13)